

# MANUAL DE MANTENIMIENTO - TTL TEKNOPRO Q670 I5

## CONTENIDO

1. Especificaciones
2. Introducción
3. Avisos de seguridad
4. Botones y puertos

## 1. ESPECIFICACIONES

<b>P/N</b>	TEKNOPRO Q670 I5
<b>Chasis</b>	Formato TORRE
<b>Fuente Alimentación</b>	Ventilación optimizada silenciosa
<b>Procesador</b>	Intel® Core™ I5-13500
<b>Memoria</b>	16GB DDR5 4800MHZ
<b>Disco duro</b>	SSD 512GB M2 NVME
<b>Periféricos</b>	Teclado USB y ratón óptico USB TTL
<b>Gama</b>	Profesional
<b>Garantía</b>	5 años
<b>Sistema Operativo</b>	Windows 11 Pro – 64 bits

## 2. INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar este dispositivo - TTL Teknopro Q670 I5.

Este manual de usuario te ayudará a entender las características y funciones de tu nuevo dispositivo. Por favor, lee detenidamente este manual antes de usar el dispositivo.

### 3. AVISOS DE SEGURIDAD

1. No deje caer el dispositivo o aplique sobre él una fuerza considerable.
2. Evitar su uso continuo en ambientes extremadamente fríos, calientes, húmedos o con alta concentración de polvo. Evite exponer el dispositivo a luz solar directa durante largos periodos de tiempo.
3. Evite usar el equipo en las proximidades de campos electromagnéticos fuertes o energía estática.
4. Mantenga el dispositivo lejos del agua y otros líquidos. En el caso de que el agua u otro líquida entre en el dispositivo, apáguelo inmediatamente y asegure que permanece apagado y desenchufado hasta que se seque por completo.
5. No limpie el equipo con ningún producto químico u otro líquido que pueda causar daño debido a la corrosión y a la humedad. Utilice únicamente un trapo seco y suave.
6. No nos hacemos responsables de la pérdida de datos debido al mal funcionamiento, mal uso, modificación o cualquier otro accidente.
7. Por favor, haga copias de seguridad regularmente para evitar la pérdida de datos.
8. No intente desmontar o reparar el producto por sí mismo, esto anulará la garantía.
9. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el dispositivo a lluvia o humedad. No debe ser expuesto a gotas o salpicaduras. Nunca coloque objetos llenos de líquidos, como vasos, sobre el dispositivo.
10. Recuerda tus contraseñas - Los fabricantes y revendedores no pueden ayudarte a desbloquear tu equipo debido al olvido de tus contraseñas.
11. Manipula tu equipo con precaución - cualquier uso indebido o maltrato que cause un mal funcionamiento de la unidad anula la garantía.
12. Teknoservice se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual en cualquier momento.

### 3. BOTONES Y PUERTOS



#### Panel delantero:

- 1 conector de panel frontal USB 3.2 Gen 1 (compatible con USB Type-C®)
- 1 x encabezado USB 3.2 Gen 1 admite 2 puertos USB 3.2 Gen 1 adicionales
- 2 conectores USB 2.0 que admiten 4 puertos USB 2.0 adicionales



#### Panel posterior:

- 4 puertos USB 3.2 Gen 2 (4 x Tipo-A)
- 2 puertos USB 2.0 (2 x tipo A)
- 2 puertos DisplayPort
- 1 puerto HDMI®
- 3 conectores de audio
- 1 x Intel® 1 Gb Ethernet
- 1 puerto de teclado PS/2
- 1 puerto para ratón PS/2